

ASENNUSOHJE | WALLART 3D -SEINÄPANEELIT

Lue ohje huolellisesti läpi ennen tuotteen asennusta.

Tarvittavat välineet:

- Yleisveitsi
- Mitta ja vatupassi
- Hiomapaperi
- Liimapuristin
- Liima: elastinen, pursotettava ja vesiohenteinen rakennusliima/-massa
- Maalit
- Maalaustarvikkeet (maaliruisku, tela tai sivellin)

OHJEET

1. Pinnan valmistelu

Varmista, että paneloitava pinta on puhdas, kuiva, tasainen ja pölytön. Karhenna pintamaalattu seinä himmeäksi.

2. Paneelien esivalmistelu

Ota paneelit huoneenlämpöön 48 tuntia ennen asennusta. Levitä paneelit lattialle ja suunnittele järjestys. Suunnittelun apuna voit käyttää himmeällä kynällä seinään piirrettyä apuruudukkoa.

3. Paneelien asennus

Suosittelimme käyttämään asennuksessa markkinoilla olevia elastisia, pursotettavia ja vesiohenteisiä rakennusliimoja/-massoja. Noudata liiman valmistajan ohjeita. Pursota liimaa paneelin takaosaan.

Asenna paneelit seinään mahdollisimman suoraan, apuna voit käyttää vatupassia tai mittaa. Huomioi asentaessa mahdolliset esteet, kuten pistorasiat. Paneelia voidaan leikata sopivan kokoiseksi yleisveistä käyttäen. Asenna paneelit ylhäältä alaspäin ja etene kohti ulkonurkkia. Paina yksi paneeli kerrallaan seinään ja vältä jättämästä paneelien väliin rakoja. Mahdolliset raot voidaan paikata maalattavalla akryylimassalla. Pyyhi lopuksi ylipursuava liima pois kostealla liinalla. Anna paneelien kuivua noin vuorokausi ennen maalausta.

4. Maalaus

Kun paneelit on asennettu ja saumat on täytetty, maalaa paneelit pohjamaalilla. Kun pohjamaali on kuivunut hyvin, paneelit viimeistellään vesiohenteisellä maalilla. Maalaa paneelit pitkäkarvaisella siveltimellä, telalla tai ruiskulla.

TÄRKEÄÄ HUOMIOIDA

- Paneelien maalaus tulee suorittaa vasta asennuksen jälkeen.
- Leikatut paneelit on hyvä hioa, parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.
- Maalatun pinnan ulkonäkö riippuu maalaustavasta.